

## **BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA 9747E**

Do napędów Liftmaster 433MHz z kodem kroczącym

Tymczasowy kod: może zostać dodany dla gości lub obsługi serwisowej. Kod tymczasowy może zostać zaprogramowany na ograniczoną liczbę godzin lub określoną liczbę wejść.

Kod kroczący: Podczas gdy kod dostępu PIN pozostaje niezmienny, kod pomiędzy klawiaturą a nadajnikiem zmienia się każdorazowo (100 mld kodów).

Działanie: Napęd uruchamia się po wprowadzeniu 4-cyfrowego kodu dostępu i potwierdzeniu przyciskiem ENTER. Błędne cyfry można od razu skorygować – ENTER potwierdza tylko ostatnie 4 cyfry. Klawiatura będzie migać przez 15 sekund po wprowadzeniu kodu.

W tym czasie przycisk ENTER można użyć do zatrzymania lub zmiany kierunku pracy bramy.

### **Programowanie kodu osobistego**

Zalecane przed instalacją .

#### **Za pomocą wielofunkcyjnego przycisku sterowania ściennego**

1. wprowadzić kod 4-cyfrowy (PIN) na klawiaturze, przycisnąć i przytrzymać ENTER.
2. trzymając wciśnięty ENTER, nacisnąć i przytrzymać przycisk LIGHT na sterowaniu ściennym.
3. trzymając oba przyciski nacisnąć przycisk otwierania
4. zwolnić przyciski kiedy światło napędu błysnie. Kod został zapamiętany. Jeśli brak żarówek, słyszalne będą 2 kliknięcia.

#### **Za pomocą przycisku LEARN w napędzie**

1. nacisnąć i zwolnić przycisk „learn” w napędzie. Dioda będzie świecić przez 30 sekund.
2. w ciągu 30 sekund wprowadzić wybrany cztero-cyfrowy numer PIN poprzez klawiaturę. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk ENTER.
3. zwolnić przycisk kiedy oświetlenie napędu zacznie migać. Kod został zapamiętany. Jeśli nie zainstalowano żarówek, słyszalne będą 2 kliknięcia.

### **Aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia ciała lub śmierci spowodowanych poruszającą się bramą garażową:**

- klawiaturę należy montować tak aby brama znajdowała się w zasięgu wzroku, poza zasięgiem dzieci, na wysokości minimum 1,5m i z dala od ruchomych elementów bramy
- pilot zdalnego sterowania i klawiatura nie są zabawkami, nie wolno zezwalać dzieciom na sterowanie pracą bramy i zabawę nadajnikami
- uruchamiać bramę tylko wtedy gdy jest dobrze widoczna i wyregulowana, a na trasie jej poruszania się brak jakichkolwiek przeszkód
- nigdy nie pozwalać aby ktokolwiek przechodził pod poruszającą się bramą, dopóki brama porusza się należy ją obserwować aż do całkowitego zatrzymania.

Wybrać dogodne miejsce na montaż klawiatury. Należy zainstalować klawiaturę poza zasięgiem dzieci, co najmniej na wysokości 1,5 m, z dala od ruchomych części bramy.

W przypadku bram jednoelementowych- wybrać bezpieczne miejsce aby uniknąć zagrożenia podczas przemieszczania się bramy.

Sprawdzić działanie klawiatury poprzez wybranie kodu i uruchomienie napędu. W razie konieczności należy zmienić lokalizację klawiatury.

Zdjąć pokrywę baterii aby uzyskać dostęp do dolnego otworu montażowego.

Za pomocą małego śrubokręta delikatnie podważyć i poluzować pokrywę, ściągnąć ją i wyciągnąć baterię.

Umieścić klawiaturę w wybranym miejscu. Zaznaczyć 10,8 cm na środku mierząc od dołu i wywiercić 1/8" (3.2 mm) otwór. Zamocować górny wkręt pozostawiając ok. 3.2mm ponad płaszczyznę. Umieścić klawiaturę na śrubie i dopasować. Przez widoczny na dole otwór zaznaczyć miejsce na ścianie, odsunąć klawiaturę i nawiercić otwór.

Umieścić klawiaturę w przygotowanym miejscu i przymocować, dokręcając ostrożnie aby zapobiec pęknięciu plastikowej obudowy. Nie przykręcać zbyt mocno. Umieścić osłonę baterii i zatrasnąć.

#### **Aby zmienić dotychczasowy kod:**

Dotychczasowy kod można zmienić bez konieczności zastosowania drabiny.

1. wprowadzić dotychczasowy kod PIN, następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk #. Światło napędu błysnie dwukrotnie. Zwolnić przycisk #.
2. wprowadzić nowy cztero-cyfrowy kod PIN, a następnie zatwierdzić ENTER.

Światło napędu błysnie raz po zapamiętaniu kodu. Sprawdzić wprowadzając nowy kod oraz ENTER- brama powinna ruszyć.

#### **Aby ustawić tymczasowy kod:**

Można upoważnić osoby trzecie do wejścia za pomocą tymczasowego kodu cztero-cyfrowego. Po zaprogramowanej liczbie godzin lub wejść, kod tymczasowy wygaśnie i nie będzie można za jego pomocą otworzyć bramy. Jednak będzie można użyć go do zamknięcia bramy nawet po jego wygaśnięciu.

Ustawianie kodu tymczasowego:

1. wprowadzić kod PIN (nie ostatni kod tymczasowy), następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk \* Światło napędu błysnie 3 razy. Zwolnić przycisk.
2. wprowadzić kod tymczasowy , zatwierdzić ENTER
3. aby ustawić liczbę godzin dla aktywności tego kodu wybrać liczbę (aż do 255), następnie wcisnąć \*

lub

3. aby ustawić liczbę wejść na które pozwoli kod tymczasowy, wybrać numer (do 255), a następnie wcisnąć #

Światło napędu błysnie raz kiedy kod tymczasowy zostanie zapamiętany. Sprawdzić działanie wprowadzając kod tymczasowy i nacisnąć ENTER. Brama powinna ruszyć. Jeśli brama została ustawiona na konkretną liczbę wejść, należy pamiętać, że uruchomienie testowe zmniejszyło ich liczbę. Aby wykasować tymczasowy kod należy powtórzyć kroki 1-3, ustalając liczbę godzin na 0 w kroku nr 3.

UWAGA: kod tymczasowy może być zaprogramowany tylko dla klawiatur pracujących z napędem LiftMaster. Nie będzie działał dla klawiatur zaprogramowanych dla zewnętrznego nadajnika. Kod tymczasowy będzie zamykał bramę nawet jeśli utracił ważność. Aby temu zapobiec należy zaprogramować nowy kod tymczasowy.