

Zamek ma po jednej płytce z każdej strony.

Zanim zamontuje się zamek należy sprawdzić długość płytki. Zainstalować zamek na środku między kasetonami. Jeśli na środku jest kaseton lub nie jest to możliwe, należy zainstalować zamek między pierwszym i drugim kasetonem.

W przypadku bramy ocieplonej wykorzystać 3 otwory jeden nad drugim na płytce. Zaznaczyć je na panelu pomiędzy 2 kasetonami z zewnątrz i wywiercić otwory używając wiertła #12

W przypadku bramy nieocieplonej nawiercić od wewnątrz do zewnątrz za pomocą oznaczonych otworów L, O, Q.

Zamontować zewnętrzną część i dołączyć wewnętrzną rączkę podczas gdy zewnętrzna rączka znajduje się w pozycji poziomej a wewnętrzna rączka w pozycji pionowej.

Dołączyć płytkę ale nie przymocowywać jej za pomocą czarnych okrągłych elementów.

Możliwe, że konieczne będzie przycięcie płytki aby dopasować ją do rozmiaru bramy.

Zamocować płytkę L-kształtną na końcu ramiaka pionowego segmentu, następnie nawiercić wymierzony otwór w pionowej szynie gdzie ma być przymocowana płytkę.

Dołączyć czarne okrągłe elementy aby zamocować płytkę co zapobiegnie ześlizgiwaniu się.

Jeśli ma być zamontowany otwieracz, ustawić zewnętrzną rączkę w pozycji pionowej aby zwolnić podkładkę i ustawić ją za pomocą klucza w otwartej pozycji. Otwieracz zamknie bramę i rączka nie jest potrzebna w tym wypadku.

